



## BEDIENUNGSANLEITUNG "2-KARTENSYSTEM"

- 1. Stelle Dich vor den Tankdatenautomaten.
- "Karte bitte durchziehen": Nimm die Fahrzeugkarte (Kartennummer beginnt mit "D" bzw. "E") und halte diese an den NFC-Kartenleser. Dieser befindet sich rechts, links oder vorne an dem Tankdatenautomaten.
- 3. "Bitte Fahrerkarte durchziehen": Nimm die persönliche Fahrerkarte (Kartennummer beginnt mit "F") und halte diese ebenfalls an den NFC-Kartenleser.
- 4. "PIN-CODE eingeben": Gib Deine 4-stellige PIN ein und bestätige mit "OK".
- 5. "KM-Stand eingeben": Gib Deinen Kilometerstand ein, anschließend mit "OK" bestätigen\*.
- 6. "Säulenwahl": Gib die Nummer der Zapfsäule ein, an der Du tanken möchtest und bestätige mit "OK". Die Nummer kannst Du an der Säule ablesen.
- 7. "Bitte tanken Säule XXX": Die Zapfsäule ist freigeschaltet. Du kannst mit dem Tankvorgang beginnen.
- 8. Entnimm die Zapfpistole an der gewählten Säule und hänge sie in die Tanköffnung Deines Fahrzeugs.
- 9. Nach Beendigung des Tankvorganges ist die Zapfpistole wieder in die Tanksäule einzuhängen.
- 10. Ist ein weiterer Betankungsvorgang notwendig (z.B. Betankung mit AdBlue®) wiederhole die Schritte 1 9.

\*Die Abfrage des Kilometerstandes ist ein optional verfügbarer Service für Deine Fuhrparkleitung und wird nur bei Bedarf abgefragt.

