


BEDIENUNGSANLEITUNG AMTLICHE FAHRERKARTE / OPERATING INSTRUCTIONS




1

Karte bitte einstecken

Amtliche Fahrerkarte in den Kartenleser einstecken (Chip nach oben)


Insert official driver card into the card reader (please with the chip upwards)



Karte wird gelesen

Daten werden übertragen und Tankvorgang vorbereitet (grüne Lampe blinkt)

Data is transmitted and fuelling process is prepared (green lamp flashes)



2

Karte entnehmen

Die amtliche Fahrerkarte aus dem Kartenleser entnehmen

Please remove official driver card from card reader




3

PIN eingeben

(optional)
4-stellige PIN Nummer eingeben und mit „Enter“ bestätigen

(optional)
Enter your 4-digit PIN number and press „Enter“ button



4

Säule wählen

Zapfsäulennummer auswählen und mit „OK“ bestätigen

Select petrol pump and confirm with „OK“



5

Bitte Tanken

Bitte tanke an der ausgewählten Zapfsäule

Please start to refuel your vehicle

BETREIBER DER TANKANLAGE / OPERATOR

Exploitant de la station essence:
 Operator stacji benzynowej:
 Лицо, эксплуатирующее топливозаправочную установку:

TankEnergy GmbH
 Daimlerstr. 2
 D - 48432 Rheine

Tel.: +49 (0)5971 80808-70
 Fax: +49 (0)5971 80808-79
 info@tankenergy.de
 www.tankenergy.de

TankEnergy